

RECOMMENDATIONS

“Albertina and Matilda” are both artisanal and handmade ceramic elements, as a result they bring us natural products of great chromatic variety and irregular textures. Traditionally they are recognized as a highly versatile design element in Mediterranean architecture, due to their several possibilities of using it indoors for walls and decorative elements.

“ALBERTINA” PLACEMENT RECOMMENDATIONS

- Installation of the pieces with cement mortar or polyurethane-based chemical adhesives.
- Installation of expansion joints approximately every 4 m.
- Clean the visible surface of pieces with water using a sponge during the installation process.
- Once the installation is finished, after 8 hours and with the bonding material dry, moisten the installed pieces during the next 2 days and apply specific oil for mud and terracotta.

“MATILDA” PLACEMENT RECOMMENDATIONS

- Installation of the pieces with cement mortar or polyurethane-based chemical adhesives.
- Install joints with a minimum thickness of 10mm between pieces, using corrugated stainless steel or fiberglass rods between 4 and 6 mm diameter, in all horizontal joints and every 3 vertical columns.
- Installation of expansion joints approximately every 4 m.
- Clean the visible surface of pieces with water using a sponge during the installation process.

RECOMENDACIONES

“Albertina y Matilda” se tratan de elementos cerámicos artesanales de fabricación manual, obteniendo productos naturales de gran variedad cromática y texturas irregulares. Tradicionalmente están reconocidos como un elemento de diseño de gran versatilidad en la arquitectura mediterránea, por sus posibilidades de utilización en interior para la formación de divisorias y elementos decorativos.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN “ALBERTINA”

- Instalación de las piezas con mortero de cemento o adhesivos químicos en base poliuretano.
- Realización de juntas de dilatación aproximadamente cada 4 m.
- Limpieza de la superficie vista con esponja y agua durante el proceso de instalación.
- Finalizada la instalación, transcurridas 8 horas y con el material de agarre seco, humedecer las piezas instaladas durante los 2 días siguientes y aplicar aceite específico para barros y terracotas.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN “MATILDA”

- Instalación de las piezas con mortero de cemento o adhesivos químicos en base poliuretano.
- Realización de juntas de mínimo 10mm de espesor entre piezas, utilizando varillas corrugadas de acero inoxidable o fibra de vidrio de entre 4 y 6 mm de diámetro, en todas las juntas horizontales y cada 3 hiladas verticales.
- Realización de juntas de dilatación aproximadamente cada 4 m.
- Limpieza de la superficie vista con esponja y agua durante el proceso de instalación.